

Troubleshooting information

If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

Problem	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image.	• The monitor's power switch is not switched on. • The power cord is loose or disconnected. • There is no power at the outlet.	• Be sure the power cord is connected properly. • Be sure the outlet has power. • Power on the monitor. • Try using another power cord. • Try using another electrical outlet.
The power indicator is green, but there is no image.	The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor.	Be sure the video signal is connected with the system properly.
	The monitor brightness and contrast levels are at the lowest setting.	Adjust the brightness and contrast setting on the OSD (On Screen Display) menu.
The image quality is unacceptable.	The video signal cable is not connected with the monitor or system completely.	Be sure the signal cable is firmly plugged into the system and monitor.
	The color settings may be incorrect.	Select another color setting from the OSD menu.
	The automatic image setup function was not performed.	Perform automatic image setup.
There is a screen message that reads "Out of range" or "H2T".	The system is set to a display mode which is not supported by this monitor.	• If you are replacing an old monitor, reconnect it and adjust the display mode to within the specified range for your new monitor.
There is no image and the power on indicator is flashing green.	• If using a Windows system, restart the system in safe mode, then select a supported display mode for your monitor. • If these options do not work, contact the Support Center.	

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	• L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé. • Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. • La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté. • Assurez-vous que la prise de courant est alimentée. • Mettez le moniteur sous tension. • Essayez un autre cordon d'alimentation. • Essayez une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est vert, mais aucune image n'est affichée.	Le câble d'interface vidéo est mal connecté ou il est déconnecté du système ou du moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système.
	La luminosité et le contraste du moniteur sont réglés au plus bas.	Régler la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On Screen Display).
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur et au système.
	Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects.	Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.
	Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.	Effectuez un réglage automatique de l'image.
The message "Out of range" or "H2T" s'affiche à l'écran.	Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas en charge par le moniteur.	• Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage en tenant compte de la plage spécifiée pour le nouveau moniteur.
Il n'y a pas d'image et le voyant d'alimentation est vert et clignote.	• Sous Windows, redémarrez le système en mode sans échec, puis sélectionnez un d'affichage pris en charge. • Si l'incident persiste, prenez contact avec le centre de support Lenovo.	

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

Lenovo Limited Warranty-Customer Notice

Lenovo Limited Warranty - Customer Notice

Please read the Lenovo Limited Warranty (LW), which is available in 30 languages. You can visit <http://www.lenovo.com/warranty> to see the LW. If you cannot access the LW this way, contact your local Lenovo office or dealer to obtain a printed version.

Warranty information applicable to your Machine:

- Warranty Period: 3 years
- Type of Warranty Service: Customer Replaceable Unit ("CRU") and Customer Carry-In or Mail-In Service.
- Lenovo Limited Warranty Version: L505-0010-02 08/2011

For warranty service consult the telephone list at www.lenovo.com/support/phone. Phone numbers are subject to change without notice.

Lenovo 客户有限保证声明
请阅读有限保证声明(LW), LW共有 30 种语言版本。您可以通过访问 http://www.lenovo.com/warranty 来查看 LW。如果您无法查看 LW, 请联系您当地的 Lenovo 营业处或经销商来获取印刷版的LW。
适用于您机器的保修信息:
1. 保修期: 3 年
2. 保修服务类型: 客户可更换件(CRU)和客户自行维修或邮寄服务
3. Lenovo 有限保证声明版本:L505-0010-02 08/2011

有关保修服务的更多信息, 请参阅电话目录。地址为: www.lenovo.com/support/phone. 电话号码可能会更改, 恕不另行通知。

Garantie Lenovo - Notification client

Veuillez lire la Garantie limitée Lenovo (LLW - Lenovo Limited Warranty) disponible en 30 langues. Vous pouvez visiter <http://www.lenovo.com/warranty> pour la consulter. Si vous ne parvenez pas à accéder à la LW de cette façon, contactez votre représentant local ou revendeur Lenovo pour obtenir une copie papier de la garantie.

Informations relatives à la garantie applicable à votre machine :
1. Période de garantie : 3 ans
2. Services prévus par la garantie : Unité remplaçable par l'utilisateur (" CRU ") et Service de livraison ou d'expédition par le client
3. Version de la garantie : L505-0010-02 08/2011

Pour obtenir les services prévus par la garantie, consultez la liste de numéros de téléphone à l'adresse <http://www.lenovo.com/support/phone>. Les numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Pour obtenir les services prévus par la garantie, consultez la liste de numéros de téléphone à l'adresse <http://www.lenovo.com/support/phone>. Les numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Lenovo Limited Warranty - Avviso per il cliente
Leggere la Garanzia Limitata di Lenovo (GLL) , disponibile in 30 lingue. Visitare il sito: <http://www.lenovo.com/warranty> per consultare la garanzia. Se non è possibile accedere alla Garanzia Limitata di Lenovo, contattare l'ufficio o il rivenditore locale di Lenovo per avere una versione stampata.
Informazioni sulla garanzia applicabili alla macchina:
1. Periodo di garanzia: 3 anni
2. Tipo di servizio di garanzia: Customer Replaceable Unit (" CRU ") e Customer Carry-In o servizio Mail-In
3. Versione di dichiarazione di garanzia: Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Per il servizio di garanzia, consultare l'elenco telefonico all'indirizzo www.lenovo.com/support/phone. I numeri telefonici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Lenovo Erklärung über begrenzte Gewährleistung - Hinweis für Kunden
Bitte lesen Sie die eingeschränkte Garantie von Lenovo, die in 30 Sprachen verfügbar ist. Sie finden sie unter <http://www.lenovo.com/warranty>. Wenn Sie die Erklärung nicht anzeigen können, wenden Sie sich an Ihre Lenovo Niederlassung oder Ihren Lenovo Reseller vor Ort, um eine gedruckte Version der Erklärung zu erhalten.
Für Ihre Maschine geltende folgende Gewährleistungsinformationen:
1. Gewährleistungszeitraum: 3 Jahre
2. Art der Gewährleistungsservice: "CRU"-Service (Customer Replaceable Unit) durch den Kunden austauschbare Funktionseinheit) und Anlieferung durch den Kunden oder per Versand
3. Lenovo Erklärung über begrenzte Gewährleistung: L505-0010-02 08/2011
Ein Gewährleistungsservice in Anspruch zu nehmen, rufen Sie die entsprechende Telefonnummer aus der Liste unter der folgenden Adresse an: www.lenovo.com/support/phone. Telefonnummern können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Garantía Limitada de Lenovo - Aviso para el cliente
Por favor, lea la Garantía Limitada de Lenovo (GLL) , disponible en 30 idiomas. Puede acceder a <http://www.lenovo.com/warranty> para leerla. Si no puede acceder a la GLL de esta forma, contacte con su oficina local o distribuidor de Lenovo para obtener una copia impresa.
Información acerca de la garantía aplicable a su Máquina:
1. Período de garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Unidad reemplazable por el cliente (" CRU ") o servicio de transporte por parte del usuario o correo
3. Versión de la Garantía Limitada de Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Si desea información sobre el servicio de garantía, consulte la lista de teléfonos en www.lenovo.com/support/phone. Los números de teléfono están sujetos a cambio sin previo aviso.

Four plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de alimentación no está encendido y no hay ninguna imagen.	• El interruptor de alimentación del monitor no está encendido. • El cable de alimentación está suelto o desconectado. • No llega energía a la toma de alimentación.	• Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado. • Asegúrese de que llegue energía a la toma de alimentación. • Encienda el monitor. • Intente utilizar otro cable de alimentación. • Intente utilizar otra toma de alimentación eléctrica.
El indicador de alimentación está de color verde pero no hay ninguna imagen.	El cable de señal de vídeo está suelto o desconectado del sistema o del monitor.	Asegúrese de que el cable de señal de vídeo esté bien conectado al sistema.
	Los niveles de brillo y contraste del monitor tienen el valor mínimo.	Ajuste los valores de brillo y contraste en el menú de control de OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla).
La calidad de la imagen no es aceptable.	El cable de señal de vídeo no está completamente conectado al monitor o al sistema.	Asegúrese de que el cable de señal esté bien enchufado al sistema y al monitor.
	Los valores de color pueden ser incorrectos.	Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD.
	La función de configuración automática de la imagen no se ha llevado a cabo.	Lleve a cabo la configuración automática de la imagen.
Aparece un mensaje por pantalla que indica "Out of range" o "H2T".	El sistema está establecido en una modalidad de visualización que el monitor no admite.	• Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelvalo a conectar y ajuste la modalidad de visualización en el rango especificado para el monitor nuevo.
No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color verde.	• Si utiliza un sistema Windows, reinicie el sistema en modalidad seguridad y, a continuación, seleccione una modalidad de visualización que su monitor admita. • Si estas opciones no funcionan, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo.	

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

如果您在設置或使用監視器時遇到問題，則可以自己解決問題。在打電給您的經銷商或 Lenovo 之前，請先嘗試用您的問題的建議操作。

表2-4. 技术支持

問題	可能的原因	建議操作
電源指示燈亮且沒有圖像	• 監視器電源開關未打開。 • 電源線已松動或斷開連接。 • 插座沒有電。	• 務必確保電源線正確連接。 • 務必確保插座有電。 • 檢查連接電源線。 • 嘗試使用另一根電源線。 • 嘗試使用另一個電源插座。
電源指示燈成綠色，但沒有圖像。	視頻信號電線已松動或已從系統或監視器斷開連接。	務必確保視頻信號系統與系統連接。
	監視器亮度和對比度設置於最低位置。	調整 OSD (螢幕顯示) 菜單中的亮度和對比度設置。
圖像質量令人無法接受。	視頻信號電線沒有牢固地插入系統或監視器。	務必確保視頻信號電線牢固地插入系統或監視器。
	顏色設置可能不正確。	從 OSD 菜單中選擇另一種顏色設置。
	未執行自動圖像設置功能。	執行自動圖像設置。
出現“超出範圍”或“錯誤”的螢幕消息。	系統被設置為不受此監視器支持的顯示方式。	• 如果您要更換舊有的監視器，則重新連接監視器并在新監視器的指定範圍內調整顯示方式。
沒有圖像，并且接連電源的指示燈閃爍綠光。	• 如果您使用的是 Windows 系統，則用安全模式重新啟動系統，然後選擇您的計算機支持的顯示方式。 • 如果以上做法都不起作用，則聯繫 Lenovo 支持中心。	

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

Garantía Limitada da Lenovo - Aviso ao Cliente
Leia a Garantia Limitada Lenovo (LW), que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para lê-la. Se você não conseguir visualizar a LW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa da LW.
Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos
2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Correio
3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Omezení záruky Lenovo - upozornění pro zákazníky
Přečtěte si prosím omezenou záruku Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), jejíž text je dostupný ve 30 jazycích. Můžete si ho přečíst na webové stránce <http://www.lenovo.com/warranty>. Pokud si záruku nemůžete přečíst z webové stránky, kontaktujte místní prodejce společnosti Lenovo nebo prodejce a požádejte o tištěnou verzi.
Informace o záruce platné pro tento stroj:
1. Doba trvání záruky: 3 roky
2. Typ záručního servisu: "CRU" (Customer Replaceable Unit; dle vyměnitelných záručních částí) a servis typu Carry-in nebo Mail-In
3. Omezená záruka Lenovo: verze L505-0010-02 08/2011
Informace o záručním servisu získáte na telefonních číslech uvedených na webové stránce www.lenovo.com/support/phone. Telefonní čísla mohou být změněna bez předchozího upozornění.

Výhlášení pro zákazníkov o omezené záruke Lenovo
Prosím, prečítajte si Omezenú záruku spoločnosti Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii vo 30 jazykoch. Prečítať si ju môžete na stránke <http://www.lenovo.com/warranty>. Ak nemôžete k LLW získať prístup týmto spôsobom, o ňu môžete požiadať miestneho predajcu spoločnosti Lenovo alebo predajcu, ktorý má k dispozícii tlačidlo.
Záručné informácie platné pre tento počítač:
1. Doba trvania služby: 3 roky
2. Typ záručného servisu: Servis CRU (záručnou vymeniteľnou dielou) a služba doručenia alebo poštou zákazníkom
3. Verzia výhlásenia Lenovo o omezennej záruke: L505-0010-02 08/2011
Záručný servis je k dispozícii na telefonných číslach uvedených v zozname na webovej stránke www.lenovo.com/support/phone. Telefónne čísla môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upoznenia.

Lenovo Uusienärsäen Garanti-Käyttöohje
Lütfen, 30 dilde hazırlanmış Lenovo Sınırlı Garanti'ni (LLW) okuyun. Okumak için <http://www.lenovo.com/warranty> adresini ziyaret edebilirsiniz. LLW'ye bu yolla erişemiyorsanız, basili nüshasını almak için yerel Lenovo ofisini veya mağazasını ile bilmeyi kuralın.
Makineniz için geçerli olan garanti bilgileri:
1. Garanti Süresi: 3 yıl
2. Garanti Hizmetleri: Teslim, Müşteri Tesliminden Teslim ya da Postayla Teslim Hizmeti
3. Lenovo Uusienärsäen Garanti Sürümü: L505-0010-02 08/2011
Garanti Hizmetini için www.lenovo.com/support/phone adresindeki telefonla iletişime bakın. Telefon numaraları bildirilmeden değiştirilebilir.

Lenovo 有限保証 - 客户注意事项
请参阅有限保证的 Lenovo Limited Warranty (LLW)。请上 <http://www.lenovo.com/warranty> 网站查看有限保证。无法通过这一方式参阅时，请向当地的经销商或经销商索取有限保证的印刷版。
有限保证的保修信息:
1. 有限保证期限: 3 年
2. 有限保证服务: 客户可自行更换部件 (CRU) 及客户上门或寄递寄修服务
3. 有限保证版本: L505-0010-02 08/2011
可以访问 www.lenovo.com/support/phone 网站取得保修服务电话清单。电话号码如有变更恕不另行通知。
台灣聯想環球科技股份有限公司
臺灣市南港區三重路66號8樓

保証の内容と範囲 - お客様へのお知らせ
お保証の範囲に属しているLenovo製品(保証品)を確認ください。
<http://www.lenovo.com/warranty> にアクセスしていただければお読みになれます。この方法でウェブにアクセスできない場合、最寄りのLenovo営業所または販売店に連絡して印刷版を手に入れてください。
お客様のマシンの保証情報はこちらのとおりです:
1. 保証期間: 3 年
2. 保証サービスの種類: お客様への製品を直接届ける (CRU: Customer Replaceable Unit) おびお客様が持ち込むサービス
3. "Lenovo保証の内容と範囲"のバージョン: L505-0010-02 08/2011
保証サービスについては、以下のLenovo営業所のリストにある電話番号に問い合わせてください。電話番号は、予告なく変更される場合があります。

Obvestilo strankam o omejeni garanciji Lenovo
Preberite omejeno garancijo Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), ki je na voljo v 30 jezikih. Prebrati jo lahko na spletni strani <http://www.lenovo.com/warranty>. Če jo ne morete dostopati do LLW, se obrnite na lokalnega predstavnika Lenovo, ki vam bo dal natisnjeno različico garancije.

Garancijai poggai, ki veljajo za vaš računalnik:
1. Garancijsko obdobje: 3 leta
2. Tip garancijskega servisa: servis za enoto, ki jih zamenja stranka ("CRU") in servis z dostavo stranki ali servisu po pošti dostavo
3. Različica omejene garancije Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Za garancijski servis si oglejte seznam telefonskih števil na spletni strani www.lenovo.com/support/phone. Predstavljeni se pravico do spremembe telefonskih števil brez predhodnega obvestila.

Lenovogaranti - Information till kunden
Läs i Lenovos begränsade garanti (LLW) som är tillgänglig på 30 språk. Du kan besöka <http://www.lenovo.com/warranty> för att läsa den. Om du inte kan komma åt LLW på detta sätt, kontakta ditt lokala Lenovo-kontor eller återförsäljare för att få en tryckt version.

Garantiinformasjon som gäller den här Maskinen:
1. Garantiensid: 3 år
2. Typ av garantiservice: Kunden byter ut delar ("CRU" - Customer Replaceable Unit) og Kunden lårmår in (Customer Carry-In) eller skickar in (Mail-In) Maskinen på service
3. Begränsad garanti, version: L505-0010-02 08/2011

Telefonnumret till ställen där du kan få garantiservice finns på www.lenovo.com/support/phone. Telefonnumra kan komma att ändras utan att du meddelas om detta.

- Наименование и назначение товара: LCD monitor для личного и служебного использования
- Изготовитель: Леново (Пекин) Лимитед, 201-H2-6, Фло-2, Билдинг-2, № 6 Шангди Вест Роуд, Хайдиан Дистрикт, Пекин 100085, Китай (Lenovo (Beijing) Limited, 201-H2-6, Floor 2, Building 2, No.6 Shangdi West Road, Haidian District, Beijing, 100085, P.R. China)
- Страна производства: Китай
- Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителя лица: ООО "Леново (Восточная Европа/Азия)" 143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, помещение VII, тел. +7 495 645 83 38, факс +7 495 645 78 77.
- Не является импортером продукции.
- Импортер: наименование, адрес импортера и информация для связи с ним указаны на этикетке* на упаковке продукции.
- Срок службы: 4 года.

* - согласно ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», пункт 5.1, подпункт 5.1.2, этикетка является видом эксплуатационного документа.

* - согласно ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», пункт 5.1, подпункт 5.1.2, этикетка является видом эксплуатационного документа.

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie dies möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Fehler	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Aktion
Die Betriebsanzeige leuchtet nicht, und es wird kein Bild angezeigt.	• Der Netzschalter des Bildschirms ist nicht eingeschaltet. • Das Netzkabel sitzt nicht fest oder ist abgezogen. • Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel mit Strom versorgt wird. • Schalten Sie den Bildschirm ein. • Prüfen Sie ein anderes Netzkabel aus. • Prüfen Sie eine andere Netzsteckdose aus.
Die Betriebsanzeige leuchtet grün, es wird jedoch kein Bild angezeigt.	Das Bildschirmsignalkabel sitzt nicht fest oder ist vom System oder vom Bildschirm abgezogen.	Vergewissern Sie sich, dass das Bildschirmsignalkabel ordnungsgemäß an dem System angeschlossen ist.
	Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der niedrigsten Stufe.	Passen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast über das Menü für die Anzeige am Bildschirm an.
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Das Bildschirmsignalkabel ist überhaupt nicht an den Bildschirm oder an das System angeschlossen.	Vergewissern Sie sich, dass das Signalkabel fest mit dem System und dem Bildschirm verbunden ist.
	Möglicherweise sind die Farbeinstellungen falsch.	Wählen Sie im Menü für die Anzeige am Bildschirm eine andere Farbeinstellung aus.
Es wird kein Bild angezeigt, und der Anzeiger blinkt grün.	Die Funktion für den automatischen Bildaufbau wurde nicht ausgeführt.	Führen Sie den automatischen Bildaufbau durch.
	Für das System ist ein Anzeigebereich eingestellt, der von diesem Bildschirm nicht unterstützt wird.	• Wenn Sie einen alten Bildschirm ersetzen, schließen Sie den neuen Bildschirm an, und passen Sie den Anzeigebereich an den für den neuen Bildschirm angegebenen Bereich an.
Es wird kein Bild angezeigt, und der Anzeiger blinkt grün.	Es wird kein Bild angezeigt, und der Anzeiger blinkt grün.	• Wenn Sie ein Windows-System verwenden, starten Sie das System erneut im gesicherten Modus, und wählen Sie dann einen unterstützten Anzeigebereich für den Bildschirm aus.
	Wenn Sie ein Windows-System verwenden, starten Sie das System erneut im gesicherten Modus, und wählen Sie dann einen unterstützten Anzeigebereich für den Bildschirm aus.	• Wenn diese Optionen nicht funktionieren, wenden Sie sich an das Lenovo Support Center.

Weitere Fehlerbehebungsinformationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Wenn Sie einen Fehler beheben möchten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

Se tiver problemas ao configurar ou utilizar o monitor, você mesmo poderá solucioná-los. Antes de entrar em contato com o revendedor ou com a Lenovo, tente efetuar as ações sugeridas adequadas ao seu problema.

Problema	Possível Causa	Ação Sugerida
O indicador de energia não está aceso e não há nenhuma imagem.	• O computador de energia do monitor não está ligado. • O cabo de alimentação está desconectado. • Ligue o monitor. • Tente utilizar outro cabo de alimentação. • Tente utilizar outra tomada.	• Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente. • Certifique-se de que a tomada tenha energia. • Ligue o monitor. • Tente utilizar outro cabo de alimentação. • Tente utilizar outra tomada.
O indicador de energia está verde, mas não há nenhuma imagem.	O cabo de sinal do vídeo está solto ou desconectado do sistema ou do monitor.	Certifique-se de que o sinal do vídeo esteja conectado corretamente ao sistema.
	Os níveis de brilho e contraste do monitor estão na definição mais baixa.	Ajuste a definição de brilho e contraste no menu OSD (On Screen Display).
O indicador de energia está verde, mas não há nenhuma imagem.	O cabo de sinal do vídeo está solto ou desconectado do sistema ou do monitor.	Certifique-se de que o sinal do vídeo esteja conectado corretamente ao sistema.
	Os níveis de brilho e contraste do monitor estão na definição mais baixa.	Ajuste a definição de brilho e contraste no menu OSD (On Screen Display).

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他故障诊断的信息, 请参阅《用户指南》。

有关其他